

Nachfüllprozess


airomat basic 100



1. Gerät am Kippschalter ausschalten und Netzadapter von der Steckdose ziehen.



8. Gereinigten und gut ausgedrückten Schwamm wieder in die dafür vorgesehene Wanne des Duftflaschen-Moduls einsetzen.



2. Gerätegehäuse nach oben von der Gehäusestruktur weziehen.



9. Weissen Sicherheitsverschluss bei der neu gewählten Duftstoff-Flasche (450 ml) abdrehen und gespülten Federverschluss bis zum Anschlag aufdrehen.




3. Duftflaschen-Modul mittels Anheben und Herausziehen vom Gerätfach entfernen.



10. Neue Duftstoff-Flasche (450 ml) kopf voran in die dafür vorgesehene Halterung des Duftflaschen-Moduls einführen und Flasche bis zum Anschlag nach unten drücken, sodass die Feder den Verschluss öffnet und die Duftstoffmischung in die Wanne fließen kann.



4. Leere Duftstoff-Flasche (450 ml) gegen oben ziehen und aus dem Duftflaschen-Modul entfernen.



11. Filtermatte im Gehäuseboden bei jedem Nachfüllprozess (Aktivkohlenfilter schwarz) oder nach Bedarf (Staubfilter weiss) austauschen.




5. Weissen Federverschluss von der leeren Duftstoff-Flasche abdrehen, unter fließendem Wasser **gründlich** spülen und leere Duftstoff-Flasche entsorgen.



12. Neu aufgefülltes Duftflaschen-Modul so im Gerätfach platzieren, dass das Gewicht des Moduls die mechanische Füllstandsüberwachung herunterdrückt.



6. **Wichtig:** Unbedingt bei jedem Nachfüllprozess den Schwamm dem Duftflaschen-Modul entnehmen, unter fließendem Wasser **ohne Zugabe von Spülmittel** gründlich auswaschen und gut ausdrücken.



13. Gerätegehäuse von oben her auf die Gerätestruktur stülpen und nach unten bis zum Anschlag schieben.



7. Duftflaschen-Modul unter fließendem kaltem Wasser **gründlich** reinigen und mit einem Handtuch oder Haushaltspapier trocken wischen.



14. Netzadapter an der Steckdose anschließen und Gerät am Kippschalter einschalten.